

Un simple badge pour lancer vos machines !

Comment lancer une machine?

1. Passez votre badge sur le clavier, entrez le numéro de la machine à enclencher et pressez la touche ENTER en bas à droite. La machine se met sous tension après quelques secondes.

Vous pouvez utiliser librement le lave-linge ou le sèche-linge.

2. Lorsque vous avez terminé et retiré votre linge de la machine, passez à nouveau votre badge sur le clavier, entrez le numéro de la machine à déclencher et pressez ENTER.

Si la machine s'est mise hors tension automatiquement, refaites l'opération au point 1 pour déverrouiller la porte.

3. Chaque trimestre, Climkit vous envoie une facture pour l'utilisation des machines. Vous pouvez également payer via eBill ou nous demander de vous envoyer la facture par email en nous écrivant à service@climkit.io.

En cas de problème, contactez-nous
au **021 588 15 19** ou à service@climkit.io

Suivez votre consommation et vos factures sur l'application mobile Climkit !
Demandez gratuitement votre compte sur app.climkit.io/membre/

