



Votre badge personnel



Madame, Monsieur,

Votre badge Climkit permet d'accéder aux équipements de votre immeuble, tels que les buanderies, les bornes de recharge pour voitures électriques et les stations de recharge pour vélos électriques, en fonction de ce qui est installé et prévu d'être géré par Climkit.

Strictement personnel et non transmissible, ce badge identifie vos sessions d'utilisation et leurs consommations d'énergie, vous permettant d'être facturé précisément. Les tarifs sont définis par le propriétaire de l'immeuble.

En cas de perte, veuillez nous contacter afin que nous puissions le désactiver et vous en fournir un nouveau si nécessaire.

Lorsque vous déménagez, ne le transmettez pas à un tiers et informez-nous afin de le désactiver.

Climkit vous envoie une facture trimestrielle de vos consommations par courrier postal. Vous pouvez également opter pour un paiement via eBill ou recevoir la facture par e-mail.

Après réception de votre prochaine facture, vous pourrez activer votre compte sur notre plateforme en ligne afin de suivre vos sessions d'utilisation et accéder à l'historique de vos factures.

Si vous le souhaitez, vous pouvez commander des badges supplémentaires, dont les sessions seront également facturées sur votre compte.

Veuillez consulter les instructions d'utilisation ci-dessous.

Bonne utilisation !

Votre équipe Climkit

Guide pour les machines de la buanderie

Lecteur de badge simple



- 1 Pour démarrer une session avec le lave-linge ou le sèche-linge, passez votre badge sur le lecteur RFID. La machine se met sous tension après quelques secondes.
- 2 Pour clôturer la session, passez de nouveau votre badge. La machine s'éteint.

Lecteur de badge avec clavier numérique



- 1 Pour démarrer une session, passez votre badge sur le clavier, entrez le numéro de la machine à enclencher et pressez la touche ENTER. La machine sélectionnée se met sous tension après quelques secondes.
- 2 Pour clôturer la session, passez à nouveau votre badge sur le clavier, entrez le numéro de la machine à déclencher et pressez ENTER. La machine s'éteint.

Remarques importantes

- Une fois mis sous tension, il peut être nécessaire d'activer le lave-linge ou le sèche-linge à partir de leur panneau de commande.
- Une heure après la fin du cycle de lavage ou de séchage, la session se clôture d'elle-même et la machine se met hors tension. Si la porte est bloquée et que vous ne pouvez pas récupérer votre linge, suivez les instructions ci-dessus pour démarrer une session.
- Une fois que vous avez terminé, assurez-vous de toujours clôturer la session en cours. N'utilisez jamais une machine sans avoir démarré une session avec votre badge. Si une machine est allumée, même vide, cela signifie qu'une session est en cours par un autre utilisateur.
- Seul l'utilisateur ayant démarré une session peut la terminer avec le même badge utilisé pour la démarrer.
- Si vous ne clôturez pas la session et qu'un autre utilisateur utilise les machines ensuite, ses consommations seront enregistrées sur votre compte et vous seront facturées.

Guide pour recharger votre véhicule

E-Bike



- 1 Connectez le chargeur de votre vélo à l'une des prises électriques disponibles.
- 2 Pour démarrer une session, passez votre badge sur le clavier, entrez le numéro de la prise que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche ENTER. L'alimentation de la prise sera activée après quelques secondes.
- 3 Pour clôturer la session, passez à nouveau votre badge sur le clavier, entrez le numéro de la prise et appuyez sur ENTER. Notez que la session se clôture d'elle-même une heure après la fin de la charge.

Voiture électrique



- 1 Branchez votre véhicule à la borne de recharge.
- 2 Placez votre badge sur le lecteur RFID de la borne pour démarrer la session.
- 3 Le véhicule se met en charge après quelques secondes.
- 4 Lorsque votre véhicule sera totalement chargé ou que vous le débranchez, la session se clôture automatiquement.