

ORORO

B22A BATTERY



USER GUIDE

MODE D'EMPLOI

BENUTZERHANDBUCH

Activate Your Warranty

www.ororowear.com/register

Supporting Customer Happiness

+1 (702) 751-7639 support@ororowear.com



SCAN THE QR CODE TO

VIEW ON YOUR PHONE OR TABLET

PRODUCT OVERVIEW



1 Battery Check Button

2 Battery Level Indicators

3 DC Output Port


4 USB Micro Input Port

COMPATIBLE WITH

Gloves	"Buffalo" Heated Gloves 2.0
	"Amsterdam" Heated Mittens 2.0
	"Twin Cities" 3-IN-1 Heated Gloves 2.0
	"Calgary" Heated Gloves 2.0
	"Glasgow" Heated Liner Gloves
Scarf	Heated Scarf 2.0
Socks	"Mojave" Heated Socks

INSTRUCTIONS

● Check the Battery Level



Press the button

● Recharge Your Battery

Use the micro USB cable to connect the charger to your battery.
* For more info, please refer to the charger user guide.

● Power Your ORORO Heated Socks, Scarves and Gloves



SPECIFICATIONS

Name	Lithium Battery
Model	B22A
Capacity	2000mAh / 7.4V / 14.8Wh
Micro Input	5V = 2A
DC Output	7.4V = 2A
Dimension	3.0 x 2.1 x 0.8 in / 76.5 x 53.7 x 20.4 mm
Weight	3.4 oz / 95 g

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

Rechargeable, lithium-ion batteries are potentially hazardous and can present a serious fire hazard if damaged, defective, or used improperly. Before using the battery and charger, read all of the safety instructions below.
 Recommended operating temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 30°C). Recommended charging temperature of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).
 Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60±15 percent.
 Charge fully before first use.
 DO NOT expose to liquids.
 Avoid dropping.
 Recharge every 6 months.
 DO NOT disassemble.

SAFETY PRACTICES

● Fully charge the battery before first use. Three light-emitting diodes (LEDs) will be illuminated solid orange when fully charged. If any of the LEDs is flashing orange, the battery is still charging. When the battery is disconnected from a power source, check the charge level by pressing the battery-status indicator button.

● When the product is being stored, fully charge the battery at least once every six months.

● Charge the battery in an environment that falls within the recommended temperature range of 32 to 104°F (0 to 40°C).

● Use the battery only in a climate that falls within the recommended temperature range of 14 to 86°F (-10 to 30°C).

● Keep the battery away from moisture. Store the battery pack in an environment where the relative humidity is 60±15 percent.

THINGS TO AVOID

● DO NOT use generic or incompatible battery chargers. Otherwise, it may cause the battery to malfunction, shorten the lifespan of the battery, or cause a fire. ORORO is not responsible for personal safety or product damage when chargers, or other accessories, that were not issued with your product purchase are used.

● DO NOT charge or use the battery in explosive atmospheres (e.g. in the presence of flammable liquids, gasses, or dust). Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.

● DO NOT force the charger into the battery pack.

● DO NOT disassemble, drop or break open the battery pack or charger.

● DO NOT modify the battery pack in any way to fit into a non-compatible charger. This could cause the battery pack to rupture and may result in serious personal injury.

● DO NOT splash or immerse the battery in water or other liquids.

● DO NOT expose the battery to excessive heat or cold, can damage the battery, reduce charging capacity, and decrease lifespan. Charging the battery at a below freezing temperature risks an explosion and may cause serious injury.

BURN HAZARDS

● If battery acid contacts bare skin, wash it off immediately with soap and water.

● If battery acid gets into the eyes, splash eyes thoroughly with water for at least 10 minutes. Immediately seek medical attention or call your local poison control center.

● DO NOT contact any battery acid if leaking from a damaged battery pack.

● DO NOT expose the battery to a spark or flame; the liquid may be flammable.

FIRE HAZARDS

● When transporting individual battery packs, make sure that the battery ports are protected and well insulated from materials that could come into contact with them and cause a short circuit.

● DO NOT attempt to open the battery pack for any reason.

● DO NOT insert it into the charger, if the battery pack case is cracked or damaged.

● DO NOT crush, drop, or damage the battery pack.

● DO NOT use a battery pack or charger that has received a sharp blow, has been dropped, run over, or damaged in any way (e.g. pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on, run over by a vehicle tire, etc.).

● DO NOT store or carry the battery pack with metal objects (e.g. in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, along with loose nails, screws, keys, etc.).

● DO NOT place the battery pack in or on heating devices (e.g. microwave ovens, stoves, or radiators). The battery pack may explode if overheated.

WARRANTY

IMPORTANT: PLEASE RETAIN PROOF OF PURCHASE

● ORORO's limited warranty applies to all BRAND NEW items sold by ororowear.com and other authorized distributors.

● ONE (1) YEAR limited warranty covers any defects and malfunctions of this product from the date of purchase.

● This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or authorized distributors is required for warranty service.

● Damage to the parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service, or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.

● Damage to the parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service, or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.

● If warranty service should be necessary, please contact our customer service for instructions. Once a warranty claim is filed and approved, you may then return the product with proper packaging and paid postage along with the proof of purchase and warranty claim number issued by us. Any product or parts, upon examination, are found to be defective, will be replaced with the same or a similar product during the warranty period.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



1 Bouton de vérification de la batterie

2 Indicateurs de niveau de batterie

3 Port de Sortie CC


4 Port d'entrée micro USB

COMPATIBILITÉ

Gants	Gants chauffants "Buffalo" 2.0
	Mitaines chauffantes "Amsterdam" 2.0
	Gants chauffants "Twin Cities" 3-IN-1 2.0
	Gants chauffants "Calgary" 2.0
	Sous-Gants Chauffants "Glasgow"
Echarpe	Echarpe chauffante 2.0
Chaussettes	Chaussettes chauffantes "Mojave"

INSTRUCTIONS

● Vérifier le Niveau de la Puissance



Appuyer sur le bouton

● Recharger Votre Batterie

Utiliser le câble de charge USB pour connecter le chargeur à votre batterie.
* Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide d'utilisation du chargeur.

● Alimentez vos chaussettes, écharpes et gants chauffants ORORO



www.ororowear.com

CARACTÉRISTIQUES

Nom	Lithium Battery
Modèle	B22A
Capacité	2000mAh / 7.4V / 14.8Wh
Entrée	5V = 2A
Sortie	7.4V = 2A
Dimension	3.0 x 2.1 x 0.8 in / 76.5 x 53.7 x 20.4 mm
Poids	3.4 oz / 95 g

AVERTISSEMENTS & INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Les batteries lithium-ion rechargeables sont potentiellement dangereuses et peuvent présenter un RISQUE D'INCENDIE grave si elles sont endommagées, défectueuses ou mal utilisées. Avant d'utiliser la batterie et le chargeur, lire toutes les instructions de sécurité ci-dessous.
 Température de fonctionnement recommandée de +10°C à 30°C (14°F à 86°F). Température de charge recommandée de 0°C à 40°C (32°F à 104°F).
 Garder la batterie loin de l'humidité. Stocker la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60±15% HR.
 Charger complètement avant la première utilisation.
 Charger tous les 6 mois.

NE PAS l'exposer aux liquides. NE PAS démonter.

Évitez de tomber.

PRATIQUES SÉCURITAIRES

● Charger complètement la batterie avant la première utilisation. Trois diodes électroluminescentes (LEDs) s'allumeront en orange fixe lorsqu'elles seront complètement chargées. Si l'une des LEDs clignote en orange, la batterie est encore en charge. Lorsque la batterie est déconnectée d'une source d'alimentation, vérifiez le niveau de charge en appuyant sur le bouton indicateur d'état de la batterie.

● Lorsque le produit est stocké, charger complètement la batterie au moins une fois tous les six mois.

● Charger la batterie dans un environnement qui se situe dans la plage de température recommandée de 0 à 40°C (32 à 104°F).

● Utiliser la batterie uniquement dans un climat qui se situe dans la plage de température recommandée de -10 à 30°C (14 à 86°F).

● Garder la batterie à l'abri de l'humidité. Stocker la batterie dans un environnement où l'humidité relative est de 60 ± 15 %.

CHOSSES À ÉVITER

● NE PAS utiliser de chargeurs de batterie génériques ou incompatibles. Sinon, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la batterie, réduire sa durée de vie ou provoquer un incendie. ORORO n'est pas responsable de la sécurité personnelle ou des dommages au produit lorsque des chargeurs ou d'autres accessoires qui n'ont pas été fournis avec l'achat de votre produit sont utilisés.

● NE PAS charger ou utiliser la batterie dans des atmosphères explosives (par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables). L'insertion ou le retrait de la batterie du chargeur peut enflammer la poussière ou les vapeurs.

● NE PAS forcer le chargeur dans la batterie.

● NE PAS démonter, laisser tomber ou casser la batterie ou le chargeur.

● NE PAS modifier la batterie de quelque manière que ce soit pour l'insérer dans un chargeur non compatible. Cela pourrait entraîner la rupture de la batterie et entraîner des blessures graves.

● NE PAS éclaousser ou immerger la batterie dans de l'eau ou d'autres liquides.

● NE PAS exposer la batterie à une chaleur ou un froid excessif, cela pourrait endommager la batterie, réduire la capacité de charge et raccourcir la durée de vie. Le chargement de la batterie à une température inférieure au point de congélation risque d'exploser et peut provoquer des blessures graves.

● NE PAS stocker ni utiliser la batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 40°C (104°F).

● NE PAS stocker ou laisser le produit sans surveillance avec une batterie connectée.

● NE PAS stocker la batterie avec d'autres objets métalliques.

● NE PAS jeter les piles usagées dans les ordures ménagères ou en les brûlant.

● NE PAS incinérer la batterie, même si elle est gravement endommagée ou complètement usée. La batterie au lithium-ion peut exploser dans un incendie et émettre des fumées toxiques lorsqu'elle est brûlée.

RISQUE D'INCENDIE

● Lors du transport de batteries individuelles, s'assurer que les ports de batterie sont protégés et bien isolés des matériaux qui pourraient entrer en contact avec eux et provoquer un court-circuit.

● NE PAS essayer d'ouvrir la batterie pour quelque raison que ce soit.

● NE PAS insérer dans le chargeur si la caisse de la batterie est fissurée ou endommagée.

● NE PAS écraser, laisser tomber ou endommager la batterie.

● NE PAS utiliser une batterie ou un chargeur qui a reçu un coup violent, est tombé, a été écrasé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit (par exemple, percé avec un clou, frappé avec un marteau, piétiné, écrasé par un pneu de véhicule, etc.).

● NE PAS stocker ni transporter la batterie de sorte que des objets métalliques puissent entrer en contact avec les terminaux de batterie exposés (par exemple, dans des tabliers, des poches, des boîtes à outils, des boîtes de kits de produits, des tiroirs, avec des clous, des vis, des clés, etc.).

● NE PAS placer la batterie dans ou sur des appareils de chauffage (par exemple, des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs). La batterie peut exploser en cas de surchauffe.

RISQUES DE BRÛLURES

● Si l'acide de la batterie entre en contact avec la peau nue, la laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

● Si l'acide de la batterie entre en contact avec les yeux, asperger les yeux abondamment avec de l'eau pour au moins 10 minutes. Consulter immédiatement un médecin ou appeler votre centre antipoison local.

● NE PAS entrer en contact avec de l'acide de batterie en cas de fuite d'une batterie endommagée.

● NE PAS exposer la batterie à une étincelle ou à une flamme; le liquide peut être inflammable.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

PRODUKTÜBERBLICK



1 Batteriekontrolltaste

2 Batterieanzeige

3 DC Ausgangsanschluss


4 Micro-USB-Eingangsport

KOMPATIBILITÄT

Handschuhe	"Buffalo" Beheizbare Handschuhe 2.0
	"Amsterdam" Beheizbare Fäustlinge 2.0
	"Twin Cities" 3-IN-1 Beheizbare Handschuhe 2.0
	"Calgary" Beheizbare Handschuhe 2.0
	"Glasgow" Beheizbare Liner Handschuhe
Schal	"Fargo" Beheizbare Fäustlinge mit Klappdeckel
Beheizbarer Schal 2.0	
Socken	"Mojave" Beheizbare Socken

ANLEITUNGEN

● Überprüf die Leistungsstufe



Drück den Knopf

● Lade deinen Akku auf

Verwende das USB-Ladekabel, das Ladegerät mit dem Akku zu verbinden.
*Weitere Informationen findest du im Benutzerhandbuch des Ladegeräts.

● ORORO Socke, Schals und Handschuhe Speisen



SPEZIFIKATIONEN

Name	Lithium Battery
Modell	B22A
Kapazität	2000mAh / 7.4V / 14.8Wh
Eingang	5V = 2A
Ausgang	7.4V = 2A
Dimension	3.0 x 2.1 x 0.8 in / 76.5 x 53.7 x 20.4 mm
Gewicht	3.4 oz / 95 g

WARNHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien sind potenziell gefährlich und können eine ernsthafte Brandgefahr darstellen, wenn sie beschädigt, defekt oder unsachgemäß verwendet werden. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkus und des Ladegeräts alle nachstehenden Sicherheitshinweise.
 Empfohlene Betriebstemperatur ist von -10°C bis 30°C (14°F bis 86°F). Empfohlene Ladetemperatur ist von 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F).
 Halte den Akku von Feuchtigkeit fern, Lagere den Akku an einem Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 ± 15 % RH.
 Lade den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
 Lade den Akku alle 6 Monate vollständig auf.
 NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung bringen

SICHERE HANDLUNGSWEISEN

● Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Drei LEDs leuchten orange, wenn sie vollständig aufgeladen sind. Wenn eine der LEDs orange blinkt, wird der Akku noch geladen. Wenn der Akku von einer Stromquelle getrennt ist, überprüfen Sie den Ladezustand, indem Sie die Taste für die Akkustatusanzeige drücken.

● Wenn das Produkt gelagert wird, laden Sie den Akku mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.

● Laden Sie den Akku in einer Umgebung auf, die in den empfohlenen Temperaturbereich von 0 bis 40°C (32 bis 104°F) fällt.

● Verwenden Sie den Akku nur in einem Klima, das in den empfohlenen Temperaturbereich von -10 bis 30°C (14 bis 86°F) fällt.

● Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern.

● Laden Sie den Akku in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 ± 15 Prozent.

SICHERE HANDLUNGSWEISEN

● Zwingen Sie den Akkupack NICHT in das Ladegerät.

● Ändern Sie irgendwie den Akkupack NICHT, um für ein unpassendes Ladegerät anzupassen; denn das Akkupack kann zerbrechen und schwere Verletzungen von Personen verursachen.

● Beschriften oder tauchen Sie NICHT den Akku in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

● Setzen Sie NICHT den Akku übermäßiger Hitze oder Kälte aus, kann der Akku beschädigt, die Ladefähigkeit reduziert und die Lebensdauer verkürzt werden. Beim Laden des Akkus bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht die Gefahr einer Explosion und kann zu schweren Verletzungen führen.

● Legen oder verwenden Sie NICHT den Akku an Orten, an denen die Temperatur 40°C (104°F) erreichen oder überschreiten kann.

● Das unbeaufsichtigte Lagern oder Lassen des Produkts mit angeschlossenem Akku.

● Legen Sie NICHT den Akku zusammen mit anderen Metallgegenständen.

● Entsorgen Sie NICHT verbrauchte Batterien im Hausmüll oder durch Verbrennen.

● Verbrennen Sie den Akku NICHT, obwohl dieser stark beschädigt oder vollständig verbraucht ist.

● Lithium-Ionen-Akkupacks können in einem Feuer explodieren und beim Verbrennen giftige Dämpfe freisetzen.

DINGE ZU VERMEIDEN

● Laden Sie den Akku NICHT mit anderen Ladegeräten auf. Die Verwendung von Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Akkus verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen. Es kann auch einen Brand verursachen. Wir sind nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers oder materielle Sicherheit, wenn Sie Ladegeräte oder anderes Zubehör verwenden, die nicht von uns zugelassen sind.

● Laden oder Benutzen Sie NICHT den Akku in explosionsgefährdeten Bereichen wie in Gegenwart brennbarer Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Einsetzen oder Lösen des Akkus vom Ladegerät kann die Dämpfe oder den Staub entzünden.

WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DEN ORORO GILT FÜR ALLE BRANDNEUE ARTIKEL, DIE VON OROROWEAR.COM UND ANDEREN AUTORISIERTEN HÄNDLERN VERKAUFT WERDEN.

● EIN (1) JAHR Beschränkte Garantie deckt alle Defekte und Fehlfunktionen dieses Produkts ab dem Kaufdatum ab.

● Diese Garantie ist nicht übertragbar und für den Garantieservice ist ein Nachweis des Originalkaufs von uns oder einem autorisierten Händler erforderlich.

● Schäden an den Teilen, die durch versehentliches Feuer, Überschwemmung, Missbrauch, nicht autorisierte Wartung oder Fahrlässigkeit wie hier beschrieben verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die gewerbliche Nutzung.

● Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts nach dem alleinigen Ermessen des Herstellers. Der Hersteller haftet nicht für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, wenn direkt noch indirekt.

● Falls eine Kundendienstleistung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Sobald ein Garantieservice gestellt und genehmigt wird, können Sie das Produkt in der entsprechenden Verpackung und portofrei zusammen mit dem Kaufbeleg und der von uns ausgestellten Garantienummer zurückschicken. Jedes Produkt oder Teil, das sich bei der Überprüfung als fehlerhaft erweist, wird innerhalb der Garantiezeit durch ein identisches oder ähnliches Produkt ersetzt.

FCC-HINWEISE

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.