

Bitte befolge die nächsten Schritte, um dein Terminal zu aktivieren.



STARTE DEIN DISH ORDER TERMINAL

- 1 Verbinde dein Gerät mit dem beigefügten USB-C Kabel (A) mit einer Steckdose und lade den Akku. Falls das Ladesymbol nicht angezeigt wird, überprüfe, ob die USB-Schnittstelle richtig angeschlossen ist.
- 2 Schalte das Gerät ein, indem du die Power-Taste (B) für ein paar Sekunden gedrückt hältst.
- 3 Bitte warte, bis das Terminal startet und der Startbildschirm sichtbar ist. Dies kann einen Moment dauern.



VERBINDE MIT DEINEM WLAN

- 4 Klicke auf Einstellungen.
- 5 Klicke auf WLAN und warte bis die Liste mit den verfügbaren Netzwerken erscheint.
- 6 Wähle das WLAN-Netzwerk aus, mit dem du dich verbinden möchtest.
- 7 Gebe den WLAN-Schlüssel ein, wenn dieser angefragt wird.
- 8 Klicke auf „verbinden“.



AKTIVIERE DEIN TERMINAL

- 9 Öffne die DISH Order App in deinem Terminal.
- 10 Folge den Anweisungen in der App, um den Onboarding-Prozess zu starten.

Bei Fragen oder Problemen kontaktiere uns unter dieser Nummer:

+49 211 969 9980*

*Montag – Freitag, 8:00 – 22:00 Uhr / E-Mail: support-deu@dish.co