

Terminál můžeš aktivovat tím, že provedeš níže uvedené kroky.



SPUŠTĚNÍ TERMINÁLU DISH ORDER

- 1 Pomocí dodaného kabelu USB-C (**A**) připoj zařízení k elektrické zásuvce a nabij baterii. Pokud se ikona nabíjení nezobrazuje, zkontroluj, že je USB rozhraní správně připojeno.
- 2 Zapni zařízení podržením vypínače (**B**) na několik sekund.
- 3 Počkej, dokud se terminál nespustí a dokud se nezobrazí úvodní obrazovka. Může to chvíli trvat.



PŘIPOJENÍ K WI-FI

- 4 Klikni na nastavení.
- 5 Klikni na Wi-Fi a počkej, dokud se nezobrazí seznam dostupných Wi-Fi připojení.
- 6 Vyber Wi-Fi síť, ke které se chceš připojit.
- 7 Na výzvu zadej přístupový kód k Wi-Fi.
- 8 Klikni na tlačítko „Připojit“.



AKTIVUJTE SVŮJ TERMINÁL

- 9 Otevřete aplikaci Dish Order v terminálu.
- 10 Postupujte podle pokynů v aplikaci pro dokončení nastavení.

V případě jakýchkoli dotazů nebo potíží nás prosím kontaktujte:

+420 734 267 946*

*Pondělí – pátek, 9:00 – 19:00 / E-mail: support-cze@dish.co