

Suivez les étapes ci-dessous pour activer votre terminal.



DÉMARRAGE DE VOTRE TERMINAL DISH ORDER

- 1 Connectez votre appareil via le câble USB-C (A) fourni à la prise de courant et chargez la batterie. Si l'icône de charge ne s'affiche pas, vérifiez que l'interface USB est bien connectée.
- 2 Allumez l'appareil en appuyant sur la touche marche/arrêt (B) pendant quelques secondes.
- 3 Attendez que le terminal ait démarré et que l'écran d'accueil s'affiche. Cela peut prendre quelques secondes.



CONNECTEZ-VOUS À VOTRE WI-FI

- 4 Tapez sur paramètres.
- 5 Tapez sur Wi-Fi et attendez que la liste des connexions Wi-Fi disponibles s'affiche.
- 6 Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
- 7 Saisissez le code d'accès Wi-Fi, le cas échéant.
- 8 Tapez sur le bouton « se connecter ».



ACTIVEZ VOTRE TERMINAL

- 9 Ouvrez l'application Dish Order App dans votre terminal.
- 10 Suivez les instructions dans l'application pour commencer la configuration.

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez nous appeler:

+33 809 36 09 09*

*Du lundi au vendredi de 9 h à 22 h / E-mail: support-fra@dish.co