Guide d'installation initiale du matériel et du logiciel



Configuration du matériel – En option



REMETTEZ LE COUVERCLE DU CHEMIN DE CÂBLES EN PLACE, ET VOTRE INSTALLATION MATÉRIELLE DISH POS LITE EST TERMINÉE !

Configuration du logiciel – Obligatoire

ÉTAPE 1.	ALLONS-Y	Assurez-vous que tous les dispositifs matériels sont connectés à l'alimentation élec- trique. (écran POS, imprimante, terminal de paiement, etc.)
ÉTAPE 2.	LE SYSTÈME EST MAINTENANT PRÊT POUR LA PREMIÈRE INSTALLATION	Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas à droite de l'arrière de l'écran POS et attendez que l'écran de démarrage apparaisse.
ÉTAPE 3.	APRÈS AVOIR DÉMARRÉ LE SYSTÈME	Choisissez la langue souhaitée parmi les options disponibles : Français ou Anglais.
ÉTAPE 4.	LORSQUE L'ÉCRAN DU RÉSEAU APPARAÎT	Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau WiFi pour connecter le système POS à votre Internet.
ÉTAPE 5.	SUR L'ÉCRAN SUIVANT	Saisissez vos données de connexion.
ÉTAPE 6.	INSTALLATION DU LOGICIEL EN COURS	Le système télécharge tous les logiciels requis. Durée estimée : 15-45 minutes en foncti- on de votre vitesse Internet. La progression peut être suivie sur l'écran du point de vente.
ÉTAPE 7.	LORSQUE LE PROCESSUS EST TERMINÉ	Entrez vos détails de connexion lorsque l'écran de démarrage de DISH POS Lite apparaît. 🕡 LES DÉTAILS DE CONNEXION VOUS ONT ÉTÉ FOURNIS PAR NO-REPLY@DISH.CO.
ÉTAPE 8.	APRÈS UNE CONNEXION RÉUSSIE	Effectuez une transaction test. Scannez le code QR ou visitez le site bit.ly/DPL-test-transaction pour obtenir des instructions vidéo sur la façon d'effectuer ce test.
		POUR TOUTE QUESTION PENDANT LE TEST, CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT DISH POS LITE À WWW.DISH.CO/CONTACT.

VOTRE DISH POS LITE EST MAINTENANT PRÊT À L'EMPLOI !