

Félicitations ! Vous êtes prêt à commencer à traiter des transactions avec DISH Pay Now. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment effectuer vos premières transactions !





Maintenant que la configuration est terminée, saisissez le montant que votre client doit payer.



Facturer 0,00 €



Appuyez ensuite sur Charger.

Ξ		FM
35,00 €		
+ Ajouter un pourboire		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
00	0	$\langle X \rangle$
Facturer 35,00 €		



Si vous souhaitez ajouter un pourboire, avant d'appuyer sur « Facturer », appuyez sur « + Ajouter un pourboire » à l'écran, puis saisissez le montant souhaité.



5,00 €

Total 40,00 €



Ajouter un pourboire



Appuyez ensuite sur Ajouter un conseil.

Ajouter un pourboire $\qquad imes$

5,00€

Total 40,00 €



Ajouter un pourboire



Le montant que le client devra payer (y compris les frais de commande et le pourboire) s'affiche. Appuyez sur Facturer.





Il est alors demandé à votre client de maintenir sa carte/son moyen de paiement au-dessus de l'appareil. Pour que le paiement soit effectué, la carte doit être maintenue sur l'écran pendant 1 à 2 secondes.







Félicitations ! Le paiement a été effectué avec succès ! Vous avez maintenant la possibilité de fournir au client un reçu numérique ou de passer directement au paiement suivant.







Scannez pour accéder au lecteur interactif