

Bedienungsanleitung

Dieses wichtige Dokument enthält Informationen zu den Themen Sicherheit, Handhabung, Entsorgung und Recycling, Hinweise zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die Garantiebedingungen für den Sphero BOLT™ („BOLT“). Lesen Sie die Sicherheitsinformationen und Bedienungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den BOLT in Betrieb nehmen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Die Bedienungs- und Produktanleitungen für den BOLT können Sie von unserer Website unter www.sphero.com/manuals herunterladen.

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT UND HANDHABUNG

Lesen Sie die folgenden Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie oder Ihr Kind mit dem BOLT spielen. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr! **WARNUNG:** Um der Gefahr von Schäden oder Verletzungen vorzubeugen, darf das Gehäuse des App-gesteuerten BOLT nicht entfernt werden. Wenden Sie sich mit allen speziellen Wartungsfragen an Sphero, Inc. Es befinden sich keine Teile im Gerät, die vom Benutzer selbst gewartet werden müssen.

Allgemeine Informationen

- Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den BOLT verwenden. Befolgen Sie während der Benutzung alle Bedienungsanweisungen.
- Bewahren Sie diese Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für den späteren Gebrauch griffbereit auf.
- Befolgen Sie alle Bedienungs- und Verwendungsanweisungen.
- Versuchen Sie nicht, den Sphero BOLT selbst zu reparieren. Überlassen Sie jegliche nicht routinemäßigen Wartungen Sphero.

Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen

Bei einem sehr kleinen Prozentsatz von Personen kann es durch blinkende Lichter oder Bilder, u. a. in Videospiele oder Videos, zu Anfällen oder Ohnmacht kommen (auch wenn dies zuvor nie aufgetreten ist). Sollten bei Ihnen jemals Anfälle oder Ohnmacht aufgetreten sein, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie Videospiele spielen oder Videos ansehen. Wenn bei Ihnen Kopfschmerzen, Ohnmacht, Krampfanfälle, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, unkontrollierte Bewegungen oder andere Beschwerden auftreten, beenden Sie unverzüglich die Nutzung des Sphero BOLT und Ihres Smart Device-Controllers und konsultieren Sie einen Arzt. Sie können das Risiko der genannten Symptome reduzieren, indem Sie Ihren Smart Device-Controller mit einem ausreichenden Abstand von Ihren Augen nutzen, den Sphero BOLT in einem gut beleuchteten Raum verwenden und regelmäßige Pausen einlegen.

WARNUNG: Erstickungsgefahr

Der Sphero BOLT enthält im Inneren des Gehäuses Kleinteile, die verschluckt werden und eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder und Haustiere darstellen können. Bewahren Sie den Sphero BOLT und seine Zubehörteile in ausreichender Entfernung von Kleinkindern auf.

Zulässige Temperaturen für den Sphero BOLT

Die optimale Temperatur für die Nutzung und Aufbewahrung des Sphero BOLT liegt zwischen 0 und 40 °C. Zu niedrige oder zu hohe Temperaturen können die Akkuleistung oder die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Sphero BOLT vorübergehend beeinträchtigen. Vermeiden Sie beim Umgang mit dem Sphero BOLT starke Temperaturschwankungen oder Änderungen der Luftfeuchtigkeit, da sich auf oder im Sphero BOLT Kondenswasser bilden kann. Lassen Sie den Sphero BOLT nicht in einem Fahrzeug zurück, da die Temperatur in abgestellten Fahrzeugen schnell die zulässige Höchsttemperatur übersteigen kann. Bei Verwendung des Sphero BOLT oder während der Akku geladen wird, kann sich der Sphero BOLT leicht erhitzen. Die Außenschale des Sphero BOLT funktioniert als kühlende Oberfläche, die die Wärme aus dem Inneren des Geräts an die kühlere Außenluft ableitet.

Verwendung und Pflege

WARNUNG: Der Sphero BOLT ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.

Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht ersetzt werden können.

Unter keinen Umständen dürfen Sie:

- den Sphero BOLT missbräuchlich verwenden, werfen, fallen lassen, anbohren, stark treten oder sich darauf stellen; Dies kann Schäden am Roboter verursachen und seinen sicheren Betrieb beeinträchtigen.
- den Sphero BOLT in gefährlicher Umgebung oder in öffentlichen Bereichen verwenden, in denen die Nutzung nicht gestattet ist (in der Nähe von Starkstromleitungen, auf Bahnhöfen, Flughäfen, in Zügen usw.); Prüfen Sie, ob die Nutzung des Sphero BOLT zulässig ist, bevor Sie ihn in öffentlichen Bereichen oder Verkehrsmitteln verwenden.
- Verwenden Sie das von Sphero gelieferte Ladegerät oder das USB-Kabel, um ein anderes Gerät als Sphero BOLT aufzuladen.

Wichtige Hinweise:

- Behalten Sie den Sphero BOLT bei der Verwendung immer im Blick, um Verletzungen oder Schäden an anderen Personen, Tieren oder Gegenständen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich niemand im Umkreis von weniger als 1 Meter um den Sphero BOLT aufhält, wenn dieser benutzt wird. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen dem Ball und Menschen, Tieren bzw. Gegenständen ein.
- Prüfen Sie den Sphero BOLT regelmäßig auf mögliche Gefahren, z. B. Risse, Schäden oder anderweitig defekte Teile. Falls Sie Schäden entdecken, verwenden Sie den Sphero BOLT erst wieder, nachdem er repariert oder ausgetauscht wurde.
- Bewegen Sie den Sphero BOLT auf geeigneten Oberflächen. Der Sphero BOLT kann zwar auf einer Vielzahl von Oberflächen zum Einsatz kommen, funktioniert jedoch am besten auf einer glatten, flachen und harten Oberfläche (z. B. Teppich, Fliesen, Holz- und Betonböden).

Warnung zum Akku

- Lithium-Polymer-Akkus sind extrem gefährlich und können schwere Verletzungen oder Schäden verursachen. Der Benutzer übernimmt die Haftung für die Verwendung des Lithium-Polymer-Akkus. Da weder Hersteller noch Lieferant die korrekte Verwendung des Akkus gewährleisten können (Aufladen, Entladen, Lagerung usw.), können sie nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, die durch die unsachgemäße Verwendung des Akkus entstehen.
- Falls Flüssigkeit aus dem Akku austritt, achten Sie darauf, dass diese nicht mit Haut und Augen in Kontakt kommt. Falls es doch zum Hautkontakt kommt, waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit Seife und Wasser. Falls diese Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, spülen Sie mit reichlich kaltem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Falls Sie einen ungewohnten Geruch oder Geräusche wahrnehmen oder es zur Rauchbildung am Ladegerät kommt, trennen Sie das Gerät sofort vom Netz.
- Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zur Freisetzung von Gasen, zu Feuer, elektrischen Schocks oder Explosionen führen.

Ladevorgang

- Prüfen Sie das Ladegerät regelmäßig auf Schäden am Kabel, am Stecker, an der Fassung und anderen Teilen. Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Ladegerät oder einen defekten USB-Kabel. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel und einen PC zum Aufladen. Falscher Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Laden Sie niemals undichte oder beschädigte Akkus. Verwenden Sie das Ladegerät des Sphero BOLT ausschließlich zum Laden der im Lieferumfang enthaltenen Akkus.
- Laden Sie die Akkus nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien oder auf entzündlichen (Teppich, Holzboden, Holzmöbel usw.) oder leitenden Oberflächen. Lassen Sie den Sphero BOLT während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Laden Sie das Gerät niemals sofort nach der Verwendung, wenn es noch heiß ist. Lassen Sie es zunächst auf Zimmertemperatur abkühlen.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Decken Sie das Produkt oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab. Achten Sie darauf, dass die Temperatur beim Ladevorgang zwischen 0 und 40 °C liegt.

Nutzung und Lagerung

- Verwenden Sie den Sphero BOLT nicht, wenn die Schale beschädigt ist oder die Kunststoffabdeckung des Akkus einen Riss oder eine andere Beschädigung aufweist.
- Vermeiden Sie die Einwirkung übermäßig starker Erschütterungen auf den Akku.
- Der Sphero BOLT und der Akku dürfen keiner großen Hitze oder offenem Feuer ausgesetzt werden.
- Geben Sie den Akku nicht in eine Mikrowelle oder in einen unter Druck stehenden Behälter.
- Der Akku darf nicht demontiert, aufgebohrt, gequetscht oder aufgeschnitten werden. Versuchen Sie nicht, den Akku zu reparieren. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Sphero BOLT, dem Akku oder dem Ladegerät ab.
- Reinigen Sie das Ladegerät nicht mit Lösungsmitteln, Brennspritus oder anderen brennbaren Flüssigkeiten. Achten Sie vor der Reinigung darauf, dass der Netzstecker und das Ladegerät abgezogen sind.
- Der Sphero BOLT und sein Akku dürfen keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Stellen Sie den Sphero BOLT niemals in der Nähe einer Wärmequelle ab.
- Trennen Sie das Ladegerät, wenn der Akku nicht geladen wird.

Entsorgung bei Ende der Nutzungsdauer

Entsorgen Sie das Gerät zum Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den allgemeinen Haushaltsmüll. Entsorgen Sie es stattdessen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, um mögliche Schäden für Umwelt und Gesundheit durch eine unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden. Weitere Informationen über eine für Verbraucher kostenlose, gesonderte Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte in Ihrer Nähe können Sie bei den zuständigen kommunalen Stellen einholen. Sie können sich zudem an den Händler wenden, bei dem Sie den Sphero BOLT erworben haben, da dieser Händler möglicherweise ebenfalls Recycling-Dienste anbietet oder Teil eines speziellen Entsorgungsprogramms ist. Bei ordnungsgemäßer Entsorgung wird das Produkt umweltfreundlich in einer entsprechend zugelassenen Anlage verarbeitet. Dabei werden die einzelnen Komponenten in Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte („2012/19/EU“) vom 14. Februar 2014 (in der jeweils geltenden Fassung) zurückgewonnen, wiederverwertet oder wiederverwendet.

Entsorgung der Akkus

Beschädigte oder nicht verwendbare Akkus müssen in einem speziell für diesen Zweck bereitgestellten Behälter entsorgt werden. Bei der Entsorgung der Akkus sind die geltenden Richtlinien und Vorschriften einzuhalten. Weitere Informationen können Sie von Ihrer zuständigen Abfallbehörde einholen.

WEEE

Das Mülltonnen-Symbol auf dem Sphero BOLT oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt gemäß Richtlinie 2012/19/EU nicht mit dem übrigen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät daher einer speziellen Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten zur Entsorgung übergeben. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung von Altgeräten werden natürliche Ressourcen geschont und eine Entsorgung unterstützt, die keine Gefahr für Gesundheit und Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie Altgeräte zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie von Ihrer zuständigen kommunalen Stelle, Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Garantie

Eingeschränkte Garantie des Herstellers

Für dieses Produkt, den Sphero BOLT, wie es von Sphero, Inc. hergestellt und vertrieben und an den Originalkäufer neu und in der Originalverpackung geliefert wird, gewährt Sphero, Inc. eine Garantie gegen Herstellungsfehler bei Material und Verarbeitung für den Zeitraum von 1 Jahr oder über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum. Werden Defekte während des vorstehenden Garantiezeitraums festgestellt, repariert oder ersetzt Sphero das Produkt nach eigenem Ermessen kostenfrei und unter Verwendung neuer oder aufbereiteter Teile.

Falls Sie einen Defekt feststellen:

Kontaktieren Sie uns unter support@sphero.com. Wir senden Ihnen eine RMA-Nummer für die Autorisierung der Materialrücksendung (Return Material Authorization Request) zu. Geben Sie diese Nummer beim Versand Ihres Pakets an. Wir nehmen keine Rücksendungen ohne RMA-Nummer an. Die Kosten für den Versand trägt der Käufer.

Software-Lizenz

Die Verwendung des Sphero BOLT unterliegt der Softwarelizenzvereinbarung für den Sphero BOLT, die Sie auf unserer Website nachlesen können: sphero.com.

Ausnahmen und Einschränkungen

Diese Garantie deckt die normale und bestimmungsgemäße Verwendung des Sphero BOLT ab. Sie gilt nur für das von oder für Sphero, Inc. hergestellte Hardwareprodukt „Sphero BOLT“, das mit dem Markenzeichen „Sphero“, dem Markennamen oder dem Logo versehen ist. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Sphero-fremde Hardwareprodukte oder Software, auch wenn diese mit dem Hardwareprodukt Sphero BOLT verpackt oder verkauft werden. Hinweise zu Ihren Rechten hinsichtlich der Nutzung von Softwareanwendungen auf Ihrem Sphero BOLT finden Sie in den Nutzungsbedingungen für dieses Gerät.

Sphero übernimmt keine Garantie für den unterbrechungsfreien oder fehlerfreien Betrieb des Sphero BOLT. Sphero übernimmt keine Haftung für Schäden, die infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen für die Verwendung des Sphero BOLT entstehen. Folgendes wird von dieser Garantie nicht abgedeckt:

- a) Verbrauchsgüter wie Akkus oder Schutzschichten, die sich im Laufe der Zeit abnutzen; ausgenommen sind Schäden, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind;
- b) Schäden, die bei der Verwendung in Verbindung mit Sphero-fremden BOLT-Produkten entstehen;
- c) Schäden, die durch Unfälle, falschen Gebrauch, Missbrauch, Nachlässigkeit, falsche Verwendung, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, eine falsche Netzspannung, Spannungsschwankungen oder Spannungsspitzen, durch unsachgemäße Installation, Umbauten oder Änderungen am Produkt oder unsachgemäße bzw. unberechtigte Reparaturen entstehen sowie auch Schäden an der äußeren Beschichtung oder kosmetische Schäden;
- d) Schäden, die durch die Nutzung des Sphero BOLT außerhalb der von Sphero vorgeschriebenen Nutzungsbereiche entstehen, oder
- e) Defekte, die durch normalen Verschleiß oder durch den normalen Alterungsprozess des Sphero BOLT entstehen.

ZUSÄTZLICH ZU DEN VORSTEHEND BESCHRIEBENEN GARANTIEEN WERDEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEEN GEWÄHRT. WEITERHIN SIND EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GARANTIEEN, INSBESONDERE IMPLIZIERTE GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GARANTIEEN GEGEN VERBORGENE ODER LATENTE DEFECTE NACH DEM AUSDRÜCKLICH VORSTEHEND GENANNTE GARANTIEZEITRAUM AUSGESCHLOSSEN. JEDWEDE AUSDRÜCKLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE, DIE VON EINER ANDEREN PERSON, EINER ANDEREN FIRMA ODER EINEM ANDEREN UNTERNEHMEN IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT GEWÄHRT WIRD, HAT FÜR SPHERO KEINE BINDENDE WIRKUNG. SPHERO IST FÜR EINNAHMEN- ODER GEWINNVERLUSTE, ENTGANGENE EINSPARUNGEN ODER VORTEILE, VERLORENE CHANCEN, VERLORENEN GESCHÄFTSWERT, RUFSCHÄDIGUNG, VERLUSTE, BESCHÄDIGUNGEN AN, VERFÄLSCHUNG ODER ZERSTÖRUNG VON DATEN ODER ABER ANDERE SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DIE VERWENDUNG, FÄLSCHLICHE VERWENDUNG ODER DIE NICHTVERWENDBARKEIT DES PRODUKTS ODER BEI EINEM VERSTOSS GEGEN EINE GARANTIE ODER BEDINGUNG – UNABHÄNGIG VON DER RECHTSBASIS, AUF DER DIE FORDERUNG BASIERT, UND SELBST WENN SPHERO ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE – NUR SOWEIT HAFTBAR, WIE DIES IM RAHMEN DIESER GARANTIE BESCHRIEBEN WURDE UND LAUT DEN GESETZLICHEN VORGABEN MAXIMAL ZULÄSSIG IST. WEITERHIN DARF SICH DIE RÜCKERSTATTUNG WIE AUCH IMMER GEARTETER SCHÄDEN VON SPHERO NUR AUF EINEN BETRAG BELAUFEN, DER HÖCHSTENS DEM KAUFPREIS DES SPHERO BOLT ENTSPRICHT. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORGENANNTE ÜBERNIMMT DER KÄUFER ALLE RISIKEN UND DIE HAFTUNG FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN, DIE DEM KÄUFER UND AN SEINEM EIGENTUM SOWIE DRITTEN UND AN DEREN EIGENTUM DURCH DIE VERWENDUNG, FÄLSCHLICHE VERWENDUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DIESES VON SPHERO VERKAUFTE PRODUKTS ENTSTEHEN UND NICHT DIREKT DURCH GROBE FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS SPHEROS VERURSACHT WURDEN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE ERSTRECKT SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DEN URSPRÜNGLICHEN KÄUFER DIESER PRODUKTS. SIE IST NICHT ÜBERTRAGBAR UND STELLT IHR ALLEINIGES RECHTSMITTEL DAR.

In einigen Ländern sind Einschränkungen der Dauer der gesetzlichen Gewährleistung oder aber der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Die vorstehenden Einschränkungen oder Ausschlüsse treffen daher möglicherweise nicht auf Sie zu. Über diese Garantie werden Ihnen Rechte gewährt, die zusätzlich zu weiteren Rechten gelten, die sich je nach Land unterscheiden.

Geltendes Recht und Schiedsverfahren

Diese eingeschränkte Garantie unterliegt den Gesetzen des US-Bundesstaates Colorado unter Ausschluss des Kollisionsrechts in Verbindung mit der Anwendung der Gesetze anderer Rechtsgebiete. Alle Forderungen oder Streitfälle in Verbindung mit dieser eingeschränkten Garantie sind auf kostengünstige Weise im Rahmen von verbindlichen Schiedsverfahren ohne Anwesenheitspflicht zu lösen. Das Schiedsverfahren ist durch eine

gemeinsam von den Parteien vereinbarte, etablierte Stelle für die alternative Beilegung von Rechtsstreitigkeiten auszulösen. Die Stelle für die alternative Beilegung von Rechtsstreitigkeiten sowie die Parteien müssen folgende Regeln einhalten:

- a) Das Schiedsverfahren wird per Telefon, online und/oder ausschließlich über schriftliche Einsendungen geführt. Die Methode wird von der Partei festgelegt, von der das Schiedsverfahren ausgeht.
 - b) Das Schiedsverfahren erfordert nur dann ein persönliches Erscheinen der Parteien oder von Zeugen, wenn dies gemeinsam von den Parteien vereinbart wird.
 - c) Ein von der Schlichtungsstelle getroffener Schiedsspruch kann vor einem beliebigen Gericht im zuständigen Rechtsgebiet vorgelegt werden.
- Falls die vorstehende auf Schiedsverfahren bezogene Klausel aus einem beliebigen Grund nicht auf Sie zutrifft, erklären Sie sich einverstanden mit dem persönlichen Gerichtsstand der staatlichen Gerichte in Boulder County, Colorado, und der Bundesgerichte in Denver, Colorado, in Verbindung mit Gerichtsverfahren, die aus derartigen Forderungen oder Klagen entstehen. Die ausschließliche Zuständigkeit für diese Forderungen oder Klagen liegt bei diesen Gerichten. Unbeschadet des Vorgenannten kann Sphero Billigkeits- oder anderweitige Unterlassungsansprüche vor einem zuständigen Gericht geltend machen, um das eigene geistige Eigentum zu schützen.

Änderungen an diesen Produktinformationen

Die Erläuterungen und Spezifikationen in diesem Dokument werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuelle Version dieses Informationsdokuments finden Sie auf unserer Website unter www.sphero.com/manuals. Die Erläuterungen und Spezifikationen in diesem Dokument hatten zum Zeitpunkt der Drucklegung ihre Richtigkeit. Sphero behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder die Bedienungsanleitung uneingeschränkt und ohne Verpflichtung zur vorherigen Benachrichtigung der Benutzer zu verändern oder zu verbessern.

Im Rahmen unseres anhaltenden Bestrebens, unsere Produkte zu modernisieren und zu verbessern, kann das von Ihnen erworbene Produkt daher leicht von dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt abweichen.

WICHTIG!

Alle Umbauten oder Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Compliance zuständigen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Verwendung dieses Geräts aufheben.

Technische Daten:

Sendefrequenz: BLE 4.0 (2402 MHz – 2480 MHz), Kabelloses Aufladen (125 kHz)

Maximale HF-Ausgangsleistung K002: 0±1dBm

Maximale HF-Ausgangsleistung K002WC: 12.72 dBµA/m

FCC/Industry Canada

Modell: K002

ID de la FCC: SXO-K002

IC: 10016A-K002

Modell: K002WC

ID de la FCC: SXO-K002WC

IC: 10016A-K002WC

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die Nutzung unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen, und (2) dieses Gerät muss mögliche Interferenzen aufnehmen.

Dieses Gerät entspricht dem/den RSS-Standard(s) des kanadischen Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Wirtschaftsentwicklung (Industry Canada) für eine lizenzfreie Nutzung. Die Nutzung unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen erzeugen, und (2) dieses Gerät muss Interferenzen aufnehmen, einschließlich solcher, die zu einer ungewünschten Betätigung des Geräts führen können.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de la dispositif.

WICHTIG! Umbauten oder Änderungen, die nicht ausdrücklich von Sphero, Inc. genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zur Verwendung dieses Geräts aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Bedingungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bedingungen wurden ausgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in privaten Anlagen zu gewähren. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie, wodurch bei nicht vorschriftsmäßiger Verwendung schädliche Interferenzen für Funkverbindungen entstehen können. Es wird jedoch nicht garantiert, dass es zu keinen Interferenzen in bestimmten Anlagen kommen kann. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen für den Funk- oder Fernsehempfang erzeugt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Interferenzen durch einen oder mehrere der folgenden Schritte zu beheben:

- Neuausrichtung oder erneute Positionierung der Empfangsantenne
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger

- Verbindung des Geräts über eine Steckdose, die im Vergleich zum Empfänger an einem anderen Stromkreis angebunden ist
- Kontaktaufnahme zum Händler oder zu einem erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

K002WC

Dieses Gerät entspricht den Strahlungsgrenzwerten, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Die für diesen Sender verwendete(n) Antenne(n) müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu Personen eingehalten wird. Weiterhin ist die gemeinsame Anordnung oder der gemeinsame Betrieb mit anderen Antennen oder Sendern nicht zulässig.

K002WC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de manière à fournir une séparation d'au moins 20 cm de toute personne, et ne doit pas être co-placé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

Bluetooth

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Sphero, Inc. erfolgt in Lizenz.

Apple

Apple und das Apple-Logo sind Markenzeichen der Apple, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. Der App Store ist eine Service-Marke der Apple Inc.

Android

Android™, Google Play™ und das Logo von Google Play sind Warenzeichen von Google LLC.

Software

Ihr Produkt, der Sphero BOLT, kann mit spezieller, urheberrechtlich geschützter Software von Sphero, Inc. gesteuert werden. Teile dieser Software können urheberrechtlich geschützte Elemente enthalten, die unter anderem durch GPL, MIT und Creative Common lizenziert und geschützt sind. Ihr Produkt, der Sphero BOLT, enthält zudem proprietäre Firmware, die von Sphero, Inc. entwickelt wurde und urheberrechtlich geschützt ist. Unsere Website enthält kostenlosen Source-Code von Software-Mustern für Entwickler. Weitere Informationen finden Sie unter sphero.com.

Copyright

Copyright © 2018 Sphero, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion, Übertragung oder Speicherung dieses gesamten Dokuments oder Teilen desselben in jeder Form oder mithilfe jedweder Prozesse (elektronisch, mechanisch, durch Kopieren, Aufzeichnen usw.) ist ohne vorherige Zustimmung von Sphero strengstens untersagt.

Eingetragene Warenzeichen

Das Zeichen Sphero® und das Sphero-Logo sind eingetragene Marken von Sphero, Inc. Alle weiteren Marken, die in diesem Dokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

EG-Konformitätserklärung

Sphero, Inc. erklärt hiermit, dass der Sphero BOLT, Modell K002 & K002WC, alle geltenden Anforderungen und relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU erfüllt.

Die EG-Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

<https://support.sphero.com/support/solutions/articles/9000091303-declarations-of-conformity>

Sphero
4772 Walnut St. Suite 206
Boulder, Colorado 80301, USA
sphero.com
Modellnr. K002 & K002WC

