


Onduleur photovoltaïque
PV Wechselrichter
PV Inverter

Introduction réseau
Anschlusspunkt Netz
Mains Connection





Relais de commande
Schaltrelais
Switching relay
Type: Eltako R12



Interrupteur 3 positions (AUTO-ON-OFF)
3-Positionen-Schalter (AUTO-ON-OFF)
3-position switch (AUTO-ON-OFF)
Type: Hager SFB116

WAN

108 - Router LAN
Routeur pour sous-réseau
à partir de connexion locale
Subnetzrouter von lokaler Verbindung
Subnet router from local connection



RS485 (A-B-GND)

Ethernet

1 - Climkit Gateway

Connexion internet
Internetverbindung
Internet connection



6009 - Module Relais

RS485 (A-B)

RY1B RY2B RY3B
RY1A RY2A RY3A



RY4B
RY4A



Pompe à chaleur
Wärmepumpe
Heat pump




Chauffe-eau triphasé
Dreiphasen-Wasserenwärmer
Three-phase water heater



8006 - Borne de recharge
Ladestation
EV Charger

Ethernet / wifi



Climkit Optimisation (ex. maison individuelle) - v.24/01/22

AVERTISSEMENT: Les composants doivent être installés par un professionnel qualifié selon les normes en vigueur et selon les instructions des fabricants. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être occasionnés lors de l'installation.

WARNUNG: Die Komponenten müssen von einem qualifizierten Elektroinstallateur in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und den Anweisungen des Herstellers installiert werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die während der Installation verursacht werden können.

WARNING: The components must be installed by a qualified electrician in accordance with the applicable standards and the manufacturer's instructions. We assume no responsibility for any damage that may be caused during installation.

