

Introduction réseau
Anschlusspunkt Netz
Mains Connection



Compteur des communs
Allgemeines Zähler
Common Areas Meter

Communs
Allgemein
Common Areas

Autres compteurs du RCP
Andere ZEV-Zähler
Other Meters

RS485 (A-B-GND)

9020 - RFID Reader POE



Ethernet POE

117 - Ethernet POE Switch




Ethernet

106 - 4G Router



1 - Climkit Gateway




24VDC

24VDC

48VDC

9009 - Compteur / relais triphasé
Dreiphasiger Zähler / Relais
Three-phase meter / relay



Option: avec comptage de la consommation d'eau
Option: mit Wasserverbrauchszählung
Option: with water consumption metering

MBus

Compteur d'eau
Wasserzähler
Water Meter



Arrivée d'eau
Wasser
Water

Machine à laver et séchoir
Waschmaschine / Trockner
Washing machine / Dryer



4G LTE Zone



Climkit WashAccess - v.24/01/22

AVERTISSEMENT: Les composants doivent être installés par un professionnel qualifié selon les normes en vigueur et selon les instructions des fabricants. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être occasionnés lors de l'installation.

WARNUNG: Die Komponenten müssen von einem qualifizierten Elektroinstallateur in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und den Anweisungen des Herstellers installiert werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die während der Installation verursacht werden können.

WARNING: The components must be installed by a qualified electrician in accordance with the applicable standards and the manufacturer's instructions. We assume no responsibility for any damage that may be caused during installation.

Climkit

© 2024 Climkit SA - docs.climkit.io