





Cliquez sur **orientation écran**.






Cliquez sur **Auto** pour la sélectionner. Remarque: il s'agit du paramètre par défaut. Une fois activé, le cercle situé à côté de la sélection devient bleu.






Cliquez sur **Vertical** pour le sélectionner. **Remarque: Une fois activé, le cercle à côté de la sélection devient bleu.**






Cliquez sur **Horizontal** pour le sélectionner. **Remarque: une fois activé, le cercle à côté de la sélection devient bleu.**






Cliquez sur **OK**.





Ça y est.





Scan to go to the interactive player