


50MM

ORORO

5V / 2A CHARGER
CHARGEUR 5V / 2A
5V / 2A LADEGERÄT




USER GUIDE
MODE D'EMPLOI
BENUTZERHANDBUCH
www.ororowear.com
support@ororowear.com

PRODUCT OVERVIEW

PRÉSENTATION DU PRODUIT
PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Adaptor with US plug**
Adaptateur avec US prise
Adapter mit US-Stecker
- 2 LED Light Indicator**
Indicateur de lumière LED
LED-Licht-Anzeige
- 3 Detachable UK plug**
(For UK orders only)
UK Prise détachable
(pour UK commandes
uniquement)
Abnehmbarer GB-Stecker
(Nur für Bestellungen aus
GB)
- 4 Detachable EU plug**
(For EU orders only)
EU Prise détachable
(pour EU commandes
uniquement)
Abnehmbarer EU-Stecker
(Nur für Bestellungen aus
der EU)
- 5 USB Type-C to USB Type-A cable**
Câble de USB Type-C vers USB Type-A
USB Typ-C auf USB Typ-A Kabel



ADAPTOR SPECIFICATION

SPÉCIFICATION DE L'ADAPTATEUR
SPEZIFIKATION DES ADAPTERS

Input: 100V-240V, AC 50/60 HZ
Output: 5V / 2A
Dimensions: 2.3 x 1.5 x 1.2 inch (58 x 38 x 31 mm)
Weight: 2 oz (55 gram)
Operating Temperature: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Input: 100V-240V, AC 50/60 HZ
Output: 5V / 2A
Dimensions: 2,3 x 1,5 x 1,2 pouces (58 x 38 x 31 mm)
Poids: 2oz (55 gram)
Température de fonctionnement: 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)

Eingang: 100V-240V, AC 50/60 HZ
Ausgang: 5V / 2A
Abmessungen: 58 x 38 x 31 mm (2,3 x 1,5 x 1,2 Zoll)
Gewicht: 55 Gramm (2oz)
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)

USB TYPE-C CABLE SPECIFICATION

SPÉCIFICATION DU CÂBLE USB TYPE-C
USB TYP-C KABEL SPEZIFIKATION

Dimensions: 3.45 feet (1 meter)
Weight: 1 oz (26 gram)
Operating Temperature: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)


Dimensions: 3,45 pieds (1 mètre)
Poids: 1 oz (26 grammes)
Température de fonctionnement: 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)

Abmessungen: 1 Meter (3,45 Fuß)
Gewicht: 26 Gramm (1oz)
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)

INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS
ANLEITUNGEN

US / CA / CN: Unfold the US plug
US / CA / CN: déplier la prise US
US / CA / CN: Entfalten Sie den US-Stecker




UK/EU: Fold the US plug. Slide the UK or EU plug into the adapter

UK / EU: plier la US prise. Faire glisser la prise UK ou EU dans l'adaptateur



Charge ORORO battery
Charger la batterie ORORO
ORORO-Akku aufladen




Plug the USB end of the cable supplied into the adapter

Brancher l'extrémité du USB câble fourni dans l'adaptateur
Stecken Sie das USB-Ende des mitgelieferten Kabels in den Adapter




80MM



Plug the USB Type-C end into the port of the battery

Brancher l'extrémité USB Type-C dans le port de la batterie

Stecken Sie das USB-Typ-C-Ende in den Anschluss des Akkus



Plug in the charger to the wall socket. The LED light will turn to Green while it is being charged.

Brancher le chargeur sur la prise murale. La lumière LED deviendra verte pendant la charge.

Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Die LED-Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs grün.

The LED light on the battery will flash during charging. It takes around 6 hours to charge the battery fully with 4 LED lights stay on solid.

La lumière LED sur la batterie clignote pendant la charge. Il faut environ 6 heures pour charger complètement la batterie avec 4 LED lumières restant allumés.

Die LED-Leuchte am Akku blinkt während des Ladevorgangs. Es dauert ca. 6 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen, wobei 4 LED-Leuchten dauerhaft leuchten.

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
WARN-HINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

Read all the instructions before using the product.
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.

- 1. The charger is designed for indoor and dry locations use only.**
- 2. Only use outlets with the correct voltages. Using incorrect voltage can lead to injury.**
- 3. Do not expose the charger to any liquid. Do not touch the charger, cable or outlet with wet hands.**
- 4. Do not charge the battery under the following conditions: in temperatures below 5 °C, in direct sunlight, in humid or dusty areas.**
- 5. The maximum ambient temperature during use of the charger must not exceed 104 °F (40 °C).**
- 6. Do not operate the charger with a damaged enclosure or plug. Do not use a damaged charging cable to charge any device through the charger.**
- 7. Always unplug the charger when it is not in use.**
- 8. Always remove the charger from the wall socket before cleaning the charger. Clean the charger with a dry and soft cloth.**
- 9. Do not store the charger in a hot or humid environment.**

10. The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the charger by a person responsible for their safety.

- Le chargeur est conçu pour une utilisation en intérieur et dans des endroits secs uniquement.
- Utiliser uniquement des prises avec les voltages corrects. L'utilisation d'un voltage incorrect peut entraîner des blessures.
- Ne pas exposer le chargeur à la liquide. Ne pas toucher le chargeur, le câble ou la prise avec les mains mouillées.
- Ne pas charger la batterie dans les conditions suivantes : à des températures inférieures à 5 °C, en plein soleil, dans des zones humides ou poussiéreuses.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation du chargeur ne doit pas dépasser 104 °F (40 °C).
- Ne pas utiliser le chargeur avec une caisse ou une prise endommagés. Ne pas utiliser un câble de charge endommagé pour charger un appareil via le chargeur.
- Débrancher toujours le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirer toujours le chargeur de la prise murale avant de nettoyer le chargeur. Nettoyer le chargeur avec un chiffon sec et doux.
- Ne pas stocker le chargeur dans un environnement chaud ou humide.

10. Le chargeur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du chargeur par une personne responsable de leur sécurité.

- Das Ladegerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen und an trockenen Orten vorgesehen.
- Verwenden Sie nur Steckdosen mit den richtigen Spannungen. Die Verwendung einer falschen Spannung kann zu Verletzungen führen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner Flüssigkeit aus. Berühren Sie das Ladegerät, das Kabel oder die Steckdose nicht mit nassen Händen.
- Laden Sie den Akku nicht unter den folgenden Bedingungen: bei Temperaturen unter 5°C, in direktem Sonnenlicht, in feuchten oder staubigen Bereichen.
- Die maximale Umgebungstemperatur während des Betriebs des Ladegeräts darf 40°C (104°F) nicht überschreiten.
- Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten Gehäuse oder Stecker. Verwenden Sie kein beschädigtes Ladekabel, um ein Gerät über das Ladegerät zu laden.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Ladegeräts, wenn es nicht verwendet wird.
- Ziehen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, bevor Sie das Ladegerät reinigen. Reinigen Sie das Ladegerät mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Lagern Sie das Ladegerät nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.

10. Das Ladegerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Ladegerät zu benutzen ist.

WARRANTY

GARANTIE
GARANTIE

ORORO's limited warranty applies to all BRAND-NEW items sold by ororowear.com and other authorized dealers.

La garantie limitée d'ORORO s'applique à tous les articles NEUF vendus par ororowear.com et d'autres revendeurs autorisés.

Die beschränkte Garantie von ORORO gilt für alle BRANDNEUEN Artikel, die von ororowear.com und anderen autorisierten Händlern verkauft werden.

ONE (1) YEAR limited warranty covers any defects and malfunctions of this product from the date of purchase.

La garantie limitée d'UN (1) AN couvre tous les défauts et dysfonctionnements de ce produit à compter de la date d'achat.

Eine EIN (1) JAHR beschränkte Garantie deckt alle Defekte und Fehlfunktionen dieses Produkts ab dem Kaufdatum ab.

This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or an authorized dealer is required for warranty service.

Cette garantie n'est pas transférable et une preuve d'achat d'origine vient de nous ou d'un revendeur agréé est requise pour le service de garantie.
Diese Garantie ist nicht übertragbar, und für Garantieleistungen ist ein Nachweis über den ursprünglichen Kauf bei uns oder einem autorisierten Händler erforderlich.

Damage to the parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service, or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.

Les dommages aux pièces résultant d'un incendie accidentel, d'une inondation, d'une mauvaise utilisation, d'un service non autorisé ou d'une négligence, comme indiqué dans les présentes, annuleront la garantie. La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale.
Schäden an den Teilen, die durch Feuer, Überschwemmung, Missbrauch, nicht autorisierte Wartung oder Fahrlässigkeit entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie deckt keine kommerzielle Nutzung ab.

ONE (1) YEAR limited warranty covers any defects and malfunctions of this product from the date of purchase.

La garantie limitée d'UN (1) AN couvre tous les défauts et dysfonctionnements de ce produit à compter de la date d'achat.

Eine EIN (1) JAHR beschränkte Garantie deckt alle Defekte und Fehlfunktionen dieses Produkts ab dem Kaufdatum ab.

FCC NOTICE

AVIS DE LA FCC
FCC-HINWEIS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CUSTOMER SERVICE

www.ororowear.com/support
support@ororowear.com